

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cuidado diario:

- Limpie su tarja con una esponja o trapo suave con un poco de jabón para trastes.
- Enjuague con agua fría y siempre limpie y con un trapo seco para prevenir manchas por acumulación de calcio.
- Puede adquirir una rejilla inferior para proteger el metal del desgaste y de rayaduras.

Precauciones:

- No talle la tarja con esponjas metálicas o estropajos altamente abrasivos
- No use limpiadores abrasivos o productos que contengan cloro o ácidos
- No utilice pulidores de plata ni productos de limpieza para azulejos, que pueden decolorar el acabado y dejar manchas.
- Utilice una solución de agua con vinagre para eliminar las manchas de calcio
- No deje mostaza, mayonesa, jugo de limón, aceite, grasa u otros residuos de comida sobre la tarja. Asegúrese de enjuagar estos alimentos con abundante agua.
- No coloque tapetes de goma en el fondo de su traja, ya que pueden causar posibles picaduras u oxidación de la superficie. Retírelos de tu tarja después de cada uso.

Siga estos simples consejos para mantener su tarja en óptimas condiciones por años. Si tiene más preguntas, comuníquese con nuestro servicio posventa al correo electrónico info@sinka.com.mx o visite nuestro sitio web sinka.com.mx

GARANTÍA

Todas nuestras tarjas cuentan con cinco años de garantía contra cualquier defecto de fabricación. Considere que la garantía no cubre rayones ni manchas ocasionados por el desgaste natural del producto, así como daños ocasionados por golpes, abrasivos, productos químicos o derivados de una negligencia de uso. No seguir las *instrucciones de cuidado y uso* o utilizar el producto en condiciones distintas para las que fue diseñado, también invalida su garantía.

Si considera que su producto podría tener un defecto de fabricación, envíe un correo a info@sinka.com.mx con número de teléfono y fotografía de su factura. En un lapso no mayor a 24 horas, recibirá asistencia personal.